WK01+ 24 V

Kondensationswächter

Condensation sensor

thermokon®
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

6000767 Rev.00
Stand / Issue date: 27.10.2026




Eine ausführliche Dokumentation steht Ihnen zum Download zur Verfügung.


Detailed documentation is available for download.

DE EN US

Abbildung ähnlich /
Illustration may differ



»MONTAGESCHRITTE / INSTALLATION STEPS



Zur zuverlässigen Detektion von Kondenswasserbildung ist der Sensor an der kältesten Stelle des Mediums, i. d. R. am Kühlmittelzulauf, zu montieren. Dabei ist auf einen möglichst guten thermischen Kontakt zwischen Sensor und Messmedium zu achten. Die Raumluft muss das Messelement ungehindert umströmen können.
Zur Verbesserung der thermischen Kopplung zwischen Rohrleitung und Sensor ist Wärmeleitpaste (Art.-Nr.:102308) zu verwenden.


Im Laufe der Zeit sammeln sich Staub und Schmutzpartikel auf dem Sensor. Diese können die Funktion des Sensors beeinträchtigen. Unter normalen Umgebungsbedingungen empfehlen wir daher ein Wartungsintervall von einem Jahr, um die angegebene Genauigkeit beizubehalten. Nach erfolgter Demontage kann der Sensor durch Ausblasen mit ölfreier Druckluft, Stickstoff oder mit destilliertem Wasser gereinigt werden.

For reliable detection of condensation, the sensor must be mounted at the coldest point of the medium, usually at the coolant inlet. Ensure the best possible thermal contact between the sensor and the medium.
The ambient air must be able to flow freely around the sensing element.
To improve the thermal coupling between the pipe and the sensor, thermal paste (Item No. 102308) must be used.

Over time, dust and dirt particles can accumulate on the sensor and impair its function. Under normal ambient conditions, we therefore recommend a maintenance interval of one year to maintain the specified accuracy. After removal, the sensor can be cleaned by blowing it out with oil-free compressed air or nitrogen, or with distilled water.

Thermokon Sensortechnik GmbH, Platanenweg 1, 35756 Mittenaar, Germany • Tel: +49 2778/6960-0 • Fax: -400 • www.thermokon.de • email@thermokon.de

»ANSCHLUSSPLAN / WIRING DIAGRAM




D1	LED rot = Betauung / LED red = Condensation
D2	LED grün = Spannungsversorgung OK / LED green = Power supply OK
P1	Potenziometer zur Anpassung des Schaltpunkts. + = empfindlicher – = unempfindlicher Potentiometer for adjusting the switching point. + = more sensitive − = less sensitive

Die Darstellung des Relaiskontakts zeigt den Betriebszustand „Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen und keine Betauung vorhanden“. In diesem Betriebszustand sind die Kontakte 3 und 4 miteinander verbunden. Bei Betauung oder beim Abschalten der Betriebsspannung fällt das Relais ab.

The relay contact shown represents the operating state in which the device is connected to the power supply and no condensation is present. In this operating state, contacts 3 and 4 are connected. In the event of condensation or when the operating voltage is switched off, the relay de-energizes.

»ABMESSUNGEN (MM / IN.) / DIMENSIONS (MM / IN.)



Thermokon Sensortechnik GmbH, Platanenweg 1, 35756 Mittenaar, Germany • Tel: +49 2778/6960-0 • Fax: -400 • www.thermokon.de • email@thermokon.de