AKF10+ (LCD) (Relais / Relay)

Kanal- und Tauch-Temperatursensor

Duct and immersion temperature sensor

thermokon®
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY


6000790 Rev.00
Stand / Issue date: 29.10.2026



Eine ausführliche Dokumentation steht Ihnen zum Download zur Verfügung.


Detailed documentation is available for download.

DE EN US




USEapp


»MONTAGESCHRITTE / INSTALLATION STEPS




Montageflansch befestigen / Fitting the mounting flange




Sensorhülse einführen / Insert the sensor sleeve




Optional Montagesockel befestigen / Optionally fitting the mounting base




Sensor aufstecken / Attach the sensor



Deckel anschrauben / Screw the lid on





Einbau mit Tauchhülse oder Klemmverschraubung zur Verwendung in flüssigen Medien. Zur besseren Wärmeübertragung von der Tauchhülse auf den Sensor ist Wärmeleitpaste zu verwenden.


Installation with a immersion sleeve or clamp fitting for use in liquid media. Thermal paste should be used to ensure better heat transfer from the immersion sleeve to the sensor.

MV_AKF10+_(LCD)_(Relais)_de_en.indd • © 2026 • Technische Änderungen vorbehalten • Subject to technical changes


Thermokon Sensortechnik GmbH, Platanenweg 1, 35756 Mittenaar, Germany • Tel: +49 2778/6960-0 • Fax: -400 • www.thermokon.de • email@thermokon.de

»ANSCHLUSSPLAN / WIRING DIAGRAM


AKF10+ **LCD TRV MultiRange**




AKF10+ **LCD TRA MultiRange**





AKF10+ **(LCD) TRV MultiRange Relais**





»ABMESSUNGEN (MM / IN.) / DIMENSIONS (MM / IN.)











Thermokon Sensortechnik GmbH, Platanenweg 1, 35756 Mittenaar, Germany • Tel: +49 2778/6960-0 • Fax: -400 • www.thermokon.de • email@thermokon.de